



להורים: אנא קראו הוראות אלה היטב לפני שאתם מספקים הדרכה לילדים שלכם.

פנס חירום מהבהב

4M3444



אנא סרקו את קוד ה-QR לצפייה בהוראות בשפות שונות.


A. הודעות בטיחות

- 1) סיוע והשגחה של אדם מבוגר דרושים תמיד.
- 2) ערכה זו נועדה לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 5.
- 3) ערכה זו והמוצר המוגמר שלה מכילים חלקים קטנים שעשויים לגרום לחנק במידה ונעשה בהם שימוש לא נכון. הרחיקו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 3.
- 4) על מנת למנוע קצרים חשמליים אפשריים, לעולם אין לגעת במגעים שבתוך מארז הסוללה עם מתכת מכל סוג שהוא.
- 5) את הסוללות התקינו רק לאחר הרכבת הערכה. נדרשת השגחה מצד אדם מבוגר.
- 6) אנא קראו את כל ההוראות היטב ושמרו אותן אצלכם היות שהן מכילות מידע חשוב.

B. השימוש בסוללות


1. השתמשו ב-2 סוללות AAA 1.5 וולט (אינן כלולות).
2. להשגת התוצאות המיטביות, השתמשו תמיד בסוללות חדשות.
3. וודאו שאתם מכניסים את הסוללות עם הקוטביות הנכונה (+ וגם -).
4. הוציאו את הסוללות מהערכה כאשר אינה בשימוש.
5. החליפו סוללות ריקות באופן מיידי וזאת על מנת למנוע נזק אפשרי לערכה.
6. סוללות נטענות יש להוציא מהערכה טרם הטעינה החוזרת.
7. את הסוללות הנטענות יש להטעין שוב תחת השגחה של אדם מבוגר.
8. וודאו כי אין קצר במגעים החשמליים שבתוך מארז הסוללה.
9. אין לנסות ולהטעין מחדש סוללות לא נטענות.
10. אין לערבב בין סוללות ישנות לסוללות חדשות.
11. אין לערבב בין סוללות אלקליות, רגילות (פחמן-אבץ) או סוללות נטענות.

C. תכולת המארז




חלק A: בסיס, חלק B: מכסה, חלק C: מחזיק נורת LED, חלק D: מנוע, חלק E: מכסה מנוע, חלק F: גלגלת גדולה, חלק G: מכסה גלגלת, חלק H: חגורת גלגלת, חלק I: כיסוי סוללה, חלק J: מחזיקי מחזור 2 X, חלק K: מדבקה זוהרת 4 X, חלק L: מדבקה, חלק M: מכסי קצה 2 X, חלק N: ברגים 3 X, חלק O: בורג דסקית. כמו כן דרושים אולם אינם כלולים בערכה זו: 2 X סוללות AAA 1.5 וולט, מפתח ברגים קטן עם ראש מוצלב.

D. הרכבה



1. הפכו את הבסיס (A) על פיו והכניסו את קצה גלגלת המנוע (D) ראשית לתוך החריץ. התקינו את מכסה המנוע (E) ואבטחו אותו בעזרת שני ברגים (N).
2. הפכו שוב את הבסיס לצדו השני. מקמו את הגלגלת הגדולה (F) על הציר המרכזי ואבטחו אותה במקום בעזרת מכסה הגלגלת (G).
3. הכניסו את מחזיק נורית ה-LED (C) לתוך מכסה הגלגלת (G), תוך הזנה זהירה של חוטי החשמל דרך החור המרכזי.
4. דחפו את קצוות המתכת המכוסים של שלושת חוטי החשמל השחורים לתוך אחת מנקודות החיבור ואבטחו אותם בעזרת מכסה נקודת החיבור (M). בדקו כי המתכת החשופה של כל חוט חשמל באה במגע עם המתכת של נקודת החיבור. חזרו על כך עם שלושת חוטי החשמל האדומים בנקודת החיבור האחרת.
5. מתחו את חגורת הגלגלת (H) סביב הגלגלת הגדולה וסביב הגלגלת שעל המנוע.
6. הדביקו את המדבקות הזוהרות (K) למשטחים הפנימיים של מחזיקי מחזירי האור (J). ישנן שתי מדבקות לכל מחזיק.



7. הדקו את מחזיקי מחזירי האור (J) על גבי הגלגלת הגדולה (F).
8. יישרו את החורים שעל המכסה (B) עם הלשוניות שעל הבסיס, לאחר מכן דחפו את המכסה לתוך הבסיס וסובבו אותו לנעילתו במקום.
9. אבטחו את המכסה בעזרת בורג הדסקית (O).
10. הכניסו שתי סוללות 1.5 AAA וולט לתוך מארז הסוללות, תוך שאתם מודאים שמגעי הסוללה בכיוון הנכון. הרכיבו את מכסה הסוללה (I) למקומה ואבטחו אותו בעזרת בורג (N).
11. הדביקו את המדבקה (L) לקישוט.
12. העבירו את המתג למצב ON. מחזירי האור יסתובבו והפנס יתחיל להבהב.

E. איתור תקלות ופתרון בעיות

במידה ונורת החיווי אינה נדלקת או שהמנוע אינו פועל ברגע שאתם מעבירים את המתג:

- בדקו שהסוללות חדשות או שנטענו לאחרונה.
- בדקו כי קצוות המתכת החשופים של כל חוטי החשמל באים כולם במגע עם המתכת של מכסי נקודות החיבור.

במידה והמנוע פועל אולם מחזירי האור אינם מסתובבים:

- וודאו כי חגורת הגלגלת עוברת דרך הערוצים שבשתי הגלגלות.

F. כיצד פועל המוצר

המנוע מסובב את הגלגלת הקטנה, אשר מסובבת את הגלגלת הגדולה בעזרת חגורת הגלגלת. ההבדל בגודל הגלגלות משמע שהגלגלת הגדולה מסתובבת לאט יותר מהמנוע. הגלגלת הגדולה מסובבת את מחזירי האור. כאשר מחזירי האור מאחורי נורת ה-LED, תוכלו לראות את האור שמגיע מנורת ה-LED עצמה, וכל מחזיר אור משקף את תאורת ה-LED לכיוון שלכם היות שהוא נמצא בדיוק בצד הנגדי לעיניים שלכם. דבר זה יוצר סדרה של ארבעה הבזקים מהירים. כאשר מחזירי האור ממוקמים בקדמת נורת ה-LED, נורת ה-LED וההשתקפויות שלה מוסתרות מכם. לא משנה באיזה צד של האור תעמדו, תראו את ארבעת ההבזקים המהירים ולאחר מכן חושך, שוב ושוב.

G. עובדות מצחיקות

- פנס חירום זה מייצר הבזקים באמצעות כיסוי וחשיפת נורת ה-LED. פנסי חירום אחרים מהבהבים באמצעות הפעלה וכיבוי של נורת ה-LED ברצף מהיר.
- כל רכבי החירום (מכוניות משטרה, אמבולנסים, כבאיות ומשאיות תפעוליות) זקוקים לפנסי חירום שיזהירו את האנשים שבתוך כלי הרכב ואת הולכי הרגל באשר לקיומם.
- למוח שלנו קל יותר לאתר פנסים מהבהבים מאשר פנסים שדולקים באופן קבוע, כך שהם מושכים את תשומת הלב שלנו בצורה טובה יותר.
- רכבי חירום עושים שימוש בסירנות כמו גם באורות לשם משיכת תשומת הלב שלנו, במקרה שבו הם מתקרבים מאחורינו.
- מכוניות משטרה לא מסומנות נושאות פנס חירות מגנטי אותו ניתן לחבר לגג של המכונית.
- פנס חירום מהבהב נין לראות ממרחק של כמה קילומטרים.
- רכבי חירום עושים שימוש בפנסים מהבהבים בצבע אדום או כחול (או שניהם). הדבר מאפשר לעשות אבחנה בינם לבין פנסי רחוב לבנים או צהובים, או בינם לבין הפנסים הצהובים המהבהבים שעל רכבי בנייה.
- מגדלי אור עושים שימוש במראות מסתובבות ובעדשות לשם שליחת קרן אור חזקה על פני הים. מגדלי אור שונים מייצרים תבניות שונות של הבזקים כך שיורדי הים יוכלו לזהות אותם.

שאלות והערות

אנו מעריכים אתכם כלקוחות ושביעות הרצון שלכם מהמוצר הזה חשובה לנו. במקרה ויש לכם הערות או שאלות, או במידה ואתם מוצאים חלקים בתוך ערכה זו שחסרים או פגומים, אל תהססו ליצור איתנו קשר.

כתובת: חברת ליה טויס בע"מ, אריה שנקר 1, WeWork, הרצליה פיתוח
4672501

באימייל: info@lia.co.il, פקס: 09-3720171, טלפון: 09-9502552

אתר האינטרנט: www.lia.co.il

פייסבוק: www.facebook.com/liakid

אינסטגרם: [lia_toys_il](https://www.instagram.com/lia_toys_il)

יוטיוב: ליה צעצועים

© 2019 כל הזכויות שמורות לחברת 4M Industrial Development Limited אתר:
www.4m-ind.com